

Moottorihuollon tilaus

Toimintaohje



1. Kiinnitä huoltoon menevä moottori hyvin lavalle ettei se pääse tippumaan
2. Tilaa moottorille nouto soittamalla numeroon: **040-514 7951**
3. Ilmoita soiton yhteydessä tarkka noutopaikka
4. Yrityksen nimi josta noudetaan
5. Nouto-osoite + ovinumero, mikäli sellainen löytyy
6. Noutopaikan yhteyshenkilön nimi + puh. nro, jolta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja lähetykseen liittyen
7. Ilmoita noudettavien lavojen kpl-määrä, koko (teho vai euro-lava) sekä karkea painoarvio per lava
8. Kiinnitä noudettaviin lavoihin lappu, jossa lukee:
"Schenker noutaa – Konecranes Imatran Korjaamo"
9. Liitä lähetyksen/lavan mukaan tilaus/työnumero!